東元變頻器 SPEECON 7200CX

使用說明書

220V 級 單/三相 0.5~3HP 440V 級 三相 0.5~3HP

安全注意事項

在安裝、運轉、保養、點檢前,請詳閱本說明書。另外,唯有 具備專業資格的人員才可進行裝配線工作。

說明書中安全注意事項區分爲"警告"與"注意"兩項。



:表示可能的危險情況,如忽略會造成人員死亡 或重大損傷。



:表示可能的危險情況,如未排除會造成人員較小的或輕微的損傷及機器設備的損壞。

所以應詳閱本說明書再使用此變頻器。

註:請將此說明書交給最終之使用者,以使變頻器發揮最大效用。

一般注意事項

本變頻器在出廠前均做過完整之功能測試,拆封後請依序檢查 下列事項。

- 1. 變頻器之機種型號是否為您所訂購之機型。
- 2. 運送中造成損傷時,請勿接線送電。
- 3. 每台變頻器皆有檢驗 QC 章,如未有此章,請勿接線送電。 當您發現有上述問題時,請立即通知各區經銷商或本公司業務 人員。

	→/ →
Н	-/X
_	_ > \

頁次

安	全注意事項	1
注	意及警告事項	4
1. 變	頻器說明	5
1.1	交貨檢查	5
1.2	各部名稱	6
2. 安	裝及配線	7
2.1	安裝空間	7
2.2	數位操作器及上蓋之拆裝	8
2.3	主回路配線用器具	10
2.4	主回路/控制回路配線方法	11
2.5	標準配線	15
2.6	端子機能說明	16
3. 變	頻器規格	17
4. 外	型尺寸	19
5. 周	邊界面設備	20
5.1	煞車電阻	20
5.2	交流電抗器	20
5.3	雜訊濾波器	21
5.4	數位操作器延長線	22
5.5	選擇性界面卡	23
6. 低	電壓及 EMC 指令	24
7. 數	位操作器之顯示及操作	25
7.1	數位操作器面板說明	25
7 2	PRG 模式及 DRV 模式之切換及內容顯示	26

		28
變頻智	器狀態顯示及異常顯示內容	29
7.4.1	狀態顯示及異常顯示	29
7.4.2	變頻器發生異常時之動作情形顯示	30
頻器參	數機能一覽表	31
數機能	說明	34
と は ない とうしゅう はい	示內容及對策	61
i-485 ji	通訊界面配線例	67
	鱼訊界面配線例 串列通訊界面接線例	
	7.4.1 7.4.2 頻器參 數機能	變頻器狀態顯示及異常顯示內容

注意及警告事項:



警告

- 不可在送電中,實施配線工作。
- 輸入電源切離後,變頻器之狀態顯示 DISPLAY 未熄滅前, 請勿觸摸電路或更換零件。
- 變頻器的輸出端 T1、T2、T3, 絕不可接到 AC 電源。
- 若設定瞬間停電復電後,可自動再運轉機能有效時(即參數 Pn56=1),只要運轉信號保持 ON,則在電源瞬停再復電後, 馬達會繼續運轉。



注意

- 若變頻器安裝於控制盤內時,請加裝散熱風扇,使變頻器周溫低於 45℃。
- 不可對變頻器作耐壓測試。
- 本變頻器之參數,於出廠時已作適當設定,若非有其它特殊 需求,不必再重新設定。

1. 變頻器說明


7200CX 爲一全數位化變頻器,上方有一可外拉之數位操作器,並有一小型旋鈕可作頻率指令之設定,此外,利用內建 RS485介面可作遠方控制。

1.1 交貨檢查

每部 7200CX 交流馬達驅動器在出廠前均經嚴格品管,客戶 在拆箱後請即刻淮行下列檢查步驟。

- 檢查變頻器是否在運輸過程中造成損傷,旋鈕是否有彎曲鬆脫 現象。
- 檢查變頻器機種型是否與外箱登錄資料相同。

■ 變頻器型號說明



1.2 各部名稱

7200CX 變頻器各部名稱如下圖。





圖 1. 上視圖



2. 安裝及配線

2.1 安裝空間



注意

變頻器的安裝環境對其功能的發揮及使用壽命會有直接影響, 所安裝時,要考慮以下事項:

- 1. 安裝時,要保持變頻器本體之上、下至少要有 100mm 以上 之設置空間,以確保散熱,且下部之入氣溫度要低於 45℃。
- 2. 必須避免設置於有雨水、濕氣、直接日曬、腐蝕性液體或含 有金屬細層之場所。

7200CX 全系列均具有散熱風扇,可並排多台變頻器於同一控制盤內,但上下至少需保留 100mm 以上之安裝空間,以確保散熱良好,如下圖所示。




圖 3. 7200CX 安裝空間

2.2 數位操作器及上蓋之拆裝

■ 數位操作器之拆裝

7200CX 數位操作器 (JNEP-35) 可外拉操作(配合延長線使用),其拆裝方式如下圖所示。





圖 4. 數位操作器之拆裝

* 數位操作器外拉後,為防止灰塵或外物掉進變頻器內部,可選用空白面板(Blank kit)。



■ 上蓋之拆裝

7200CX 本體由 3 大部分組成(數位操作器、塑膠上蓋及散熱座),控制基板固定塑膠上蓋內部,功率基板固定於散熱座上。塑膠上蓋之拆裝,只需拆下上蓋固定用螺絲(M4X4)即可與散熱座分離,不必先拆數位操作器,如下圖所示。




圖 6. 上蓋之拆裝

2.3 主回路配線用器具

交流電源與變頻器 L1、L2、L3 端間,要裝無熔絲斷路器(NFB),而電磁接觸器(MCB)視需要,決定是否加裝。

表 220V/440V級配線用器具

	機種		配線線徑	$(\mathrm{mm^2})$	無熔絲斷路器	電磁接觸器
電壓	HP	Α	動力線	控制線	(NFB)	(MCB)
	0.5	3.0	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11
220V	1	4.7	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11
1/3Ф	2	7	3.5~5.5	0.5~1.25	TO-50EC (20A)	CN-11
	3	9.7	3.5~5.5	0.5~1.25	TO-50EC (20A)	CN-11
	0.5	1.7	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11
440V	1	2.8	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11
3Ф	2	4	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11
	3	5.1	2~3.5	0.5~1.25	TO-50EC (15A)	CN-11

- (註1)表中 NFB 及 MCB 爲台安產品編號,亦可採用同級品。
- (註 2) 當變頻器與馬達間配線很長時,請適度調降載波頻率(參數 Pn51)。載波頻率設定原則爲:30米以下-10KHz(Pn51=4),50米以下-7.5KHz(Pn51=3),100米以下-5KHz(Pn51=2),100米以上-2.5KHz(Pn51=1)

2.4 主回路/控制回路配線方法

■ 主回路配線




警告

- 1. 220V 級變頻器主回路輸入電源,不可接到 440V 級電源。
- 2. 變頻器輸出端(T1、T2、T3),不可接主回路電源輸入。



注意

- 1. 主回路端子螺絲,請確實鎖緊,以防振動鬆脫。
- 變頻器與馬達間配線距離很長時,請適度調低載波頻率,以 防洩漏電流過大。
- 輸入電源一定要接到變頻器的主回路電源輸入端(L1、L2、L3),單相電源時,請接L1、L2端子。
- 7200CX 全系列均已標準內含煞車晶體,所以煞車電阻可直接 並接到主回路端子 P-BR 間。
- 當電源系統容量比變頻器容量大很多時(如下圖),請外加交流電抗器。





注意

- 每台變頻器皆附有接地端子,請以第三種方式接地(接地電阻 100Ω以下)。
- 2. 變頻器與馬達間之配線,爲降低雜訊干擾問題,請採用被覆線(Screen Cable)。
- 3. 變頻器輸出端(T1、T2、T3)接馬達 U、V、W(或T1、T2、T3)端。馬達外殼要接地。





圖7. 接地板

*7200CX 標準調邊配備接線例




■ 控制回路配線




注意

- 控制回路配線,必須與主回路分離配線,兩者不可置於同一 配線槽內。
- 2. 爲防止雜訊干擾,控制回路配線須採用遮蔽隔離絞線。
- 3. 輸入接點.~.,若以電晶體驅動時,其額定為 50V,50mA。
- **4.** 多機能光耦合輸出接點.一.,若外接電驛時,電驛之線圈兩端,須並接飛輪二極體。
- 控制回路端子之接線方法
 - 將電線之絕緣皮剝下 5.5mm,插入端子台後,以〇型螺絲 起子鎖緊。
 - 控制回路端子螺絲尺寸為 M2。




- 請採用如下尺寸之螺絲起子。



2.5 標準配線

以下為 **7200CX** 變頻器標準配線圖(◎:表示主回路端子,○:表示控制回路端子)



*1. TP1: 0~10V/4~20mA 速度命令切換開關,請參考第6頁圖1上 視圖位置。

圖 8. 標準配線圖

2.6 端子機能說明

種	類	端	子	端子名稱	端子機能	38
		L1, L2, L3		主回路電源輸入	單相電源時,接 L1、I	_2
	主 可	T1,T2, T3		變頻器輸出端	_	
	의 各	P, BR		煞車電阻接續端子	煞車電阻接續用	
		E		接地端子	接地用(第3種接地,1	000以下)
			1	正轉運轉/停止	"閉": 正轉, "開":停止	
		多	2	反向運轉/停止	"閉": 反轉, "開":停止	DC24V 8mA
		機	3	多機能輸入 1	出廠設定爲"異常 RES	_
	輸	能輸	4	多機能輸入 2	出廠設定爲"外部異常	
		入	5	多機能輸入3	出廠設定爲"多段速指	令 1" 合 絕
	入		6	數位輸入端子用之共同點	_	緣
		頻	7	頻率設定用電源	+12V (容許最大電流	20mA)
控		率	8	頻率命令輸入	DC 0~10V, 或 4~20mA	
制		指令	9	頻率命令之 0V	_	
回		1	0	類比輸出	出廠設定爲"輸出頻	
Ш		9)	類比輸出之 0V	率"	2mA 以下
路	輸	A.	11	多機能光耦合輸出點	容量 DC48V, 50mA D	八下
		多 機	12	光耦合輸出之地點	(出廠設定爲"異常")	
	出	能	Α	a 接點輸出	電驛容量:AC125V,	0.5A 以下
		輸出	В	b接點輸出	DC30V, 1	
		Ш	С	接點共同點	(出廠設定	爲"運轉中")
	485	S) ⁺	RS-485 信號送出/接收+ 端		
	RS,	RS485		RS-485 信號接收/接收一 端		

3. 變頻器規格

	電 壓 等 級	220V 級					440	V級			
	機種型式		機			單/3 相			3相		
			SBDBA	٠ ,	IK	JNT	SBDBA	A /	\Z		
揖	是大適用馬達 (HP)*1	R500	0001	0002	0003	R500	0001	0002	0003		
	額定輸出容量(KVA)	1.2	2.0	2.8	3.9	1.3	2.1	3.1	3.9		
輸	額定輸出電流 (A)	3	4.7	7	9.7	1.7	2.8	4	5.1		
出	最大輸出電壓 (V)	3	三相 20	0~230\	/	=	三相 38	0~460\	/		
	最高輸出頻率 (Hz)		可	由參數	設定 (1	最高可認	全 400H	lz)			
電	額定電壓、頻率	1Ф/3Ф	,200~2	230V,50)/60Hz	3Ф,3	80~46	0V,50/6	60Hz		
源	容許電壓變動				-15% ~	+10%					
10031	容許頻率變動				±5	5%					
	控制方式			正	弦波P	WM 方	式				
	頻率控制範圍				0.5 ~	400Hz					
	頻率精度(溫度變動)	數位	: ±0.01	%(-10~	-40°C),	類比:	±1%(2	5°C±10	O°C)		
控	頻率設定解析度	數位指令: 0.1Hz (99Hz 以下), 1Hz (100Hz 以上)									
制	輸出頻率析度	0.1Hz									
特	過載能力	額定輸出電流的 150%, 1 分鐘									
性	頻率設定信號	DC 0~10V, (4~20mA)									
	加、減速時間	0.1~3600 秒									
	煞車轉矩	約 20% (外加煞車模組可達 100%以上)									
	電壓、頻率特性(V/F)	可由參數任意設定 V/F 曲線									
	失速 (STALL) 防止	動作電流可設定 (加速中、定速中可分別設定)									
	瞬間過電流 (OC)	變頻器額定電流約 250% 停止									
	過載 (OL)	變頻器額定電流的 150%, 1 分鐘停止									
保	馬達保護			電	子式過載	战曲線係	震				
護	過電壓 (OV)	主回路	直流電	壓 410	V以上	主回路	直流電	壓 820	V以上		
機	不足電壓 (UV)	主回路直流電壓 170V 以下 主回路直流電壓 380V 以下									
能	瞬時停電再起動	15 ms 以上停止,約 0.5 秒內復電時可繼續運轉									
	過熱保護 (OH)	以溫度檢出器保護									
	接地保護(GF)				利用ZC	CT 保護					
	充電中保護			以本間	豊之數位	立操作器	緊顯示				

(續	i)									
	電	医 等 級	2	220V 級	1Ø/3Ø	Ŋ		440V	級 3∅	
	機種型式		JNT	SBDBA	A J	K	JNT	SBDBA	λ Α	Z
ĺ	70% 15		R500	0001	0002	0003	R500	0001	0002	0003
		運轉/停止輸入			正	轉/反轉	運轉指	令		
	輸入	應用機能	正、多科	反轉(3 b速、	三線式) 寸動、		Reset、 寺間切換	外部異常		
		類比輸出		0-	·10V (म्	選擇爲	輸出頻	率或電流		
其他機能	拿 出	應用機能	異常 B.B	4、運轉	中、頻轉矩檢	-	、零速中	光耦合 中、頻率 強出中、	-	
	顯	面板操作顯示		LED & 7 段顯示器						
	示	(JNEP-35)	頻率指令、輸出頻率、輸出電壓、正/反轉、運轉中、 異常內容							
	標	標準內藏機能	頻率表	自動轉矩補償、滑差補償、頻率指令增益及偏壓、 頻率表校正增益、異常 Retry、起動/停止時之直流煞車 時間及電流設定						
	保	護構造	盤內安裝型 (IP20)							
	冷	卻方式		強制風冷						
	重:	量 (KG)	1.3	1.3	2.0	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2
		使用場所		屋內 (第	無腐蝕性	生氣體及	塵埃、	油氣等	之場所)	
		周圍溫度	-10°C ~+45°C (不結凍狀態)							
均规	元 見	保存溫度	-20°C ~+60°C							
-	格潔度			90% RH 以下 (不結露狀態)						
		耐振動加速度	振動頻率 20Hz 以下:9.8m/s 2 (1G), 20 ~ 50Hz:2 m/s 2 以下							
	通	信機能		RS-485 標準內藏						
雜詞	汛干擾	是(EMI)抑制力	外加雜訊濾波器可符合 EN50081-2							
菜	催訊免	疫力(EMC)			符	合 Pr E	N50082	2-2		
*1 最	是大適	用馬達容量,以	標準4	亟馬達 魚	爲基準					

4. 外型尺寸




圖 9. 變頻器外型尺寸圖

表 1. 尺寸及重量

1	適用馬	安裝尺寸 (mm)				外型尺寸 (mm)				概略重量(kg)
電壓	達容量 (HP)	W1	H1	D	đ	V	Η	H2	D1	(不含包裝)
	0.5	100	95	142	M5	110	156	12	130	1.3
220V	1	100	95	142	M5	110	156	12	130	1.3
1Ф/3Ф	2	125	135	146	M5	135	192	12	134	2.0
	3	125	130	156	M5	135	192	12	144	2.2
	0.5	125	135	146	M5	135	192	12	134	2.0
440V	1	125	135	146	M5	135	192	12	134	2.0
3Ф	2	125	130	156	M5	135	192	12	144	2.2
	3	125	130	156	M5	135	192	12	144	2.2

5. 週邊介面設備

5.1 煞車電阻

7200CX 全系列機種已標準內含煞車晶體,當變頻器煞車能力不足時,可直接在 P-BR 兩端外接煞車電阻器。(當外接煞車電阻器時,請設定參數 Pn28=1,減速中失速防止機能無效)。

機	種	外加型煞車電阻				
V	HP	產品料號	電阻規格	概略煞車轉矩		
	0.5	4H333D0010007	150W/200Ω	200%, 3%ED		
220V	1	4H333D0010007	150W/200Ω	125%, 3%ED		
1Ф/3Ф	2	4H333D0020002	150W/100Ω	125%, 3%ED		
	3	4H333D0030008	150W / 70Ω	120%, 3%ED		
	0.5	4H333D0070000	150W / 750Ω	230%, 3%ED		
440V	1	4H333D0070000	150W / 750Ω	130%, 3%ED		
3Ф	2	4H333D0080005	150W/400Ω	125%, 3%ED		
	3	4H333D0090001	150W/300Ω	115%, 3%ED		

表 2. 煞車電阳

5.2 交流電抗器

- 當電源系統容量比變頻器容量大很多,或變頻器與電源系統配線距離很近(10米以內),或欲提高電源側功因時,可外加交流電抗器。
- 請依下表選用交流電抗器

	機種			
V	HP	額定電流	產品料號	規格 (mH/A)
	0.5	3.0A	3M200D1610021	2.1mH/5A
220V	1	4.7A	3M200D1610021	2.1mH/5A
1Ф/3Ф	2	7.0A	3M200D1610030	1.1mH/10A
	3	9.7A	3M200D1610048	0.71mH/15A
	0.5	1.7A	3M200D1610137	8.4mH/3A
440V	1	2.8A	3M200D1610137	8.4mH/3A
3Ф	2	4A	3M200D1610145	4.2mH/5A
	3	5.1A	3M200D1610153	3.6mH/7.5A

表 3. 交流電抗器

5.3 雜訊濾波器

a) 輸入側雜訊濾波器

變頻器機種 雜訊濾波器 V ΗP 產品料號 額定電流 規格 電流 1Ф 4H300D1750003 JUNF12015S-MA 15A 0.5/1 3.0 / 4.7A3Ф 4H300D1710001 JUNF32012S-MA 12A 220V 4H300D1750003 JUNF12015S-MA 15A 1Ф 1Ф/3Ф 2 7.0A 3Ф 4H300D1710001 JUNF32012S-MA 12A JUNF12020S-MA 1Ф 4H300D1600001 20A 3 9.7A 3Ф 4H300D1610007 JUNF32024S-MA 24A 1.7A 0.5 4H300D1720007 JUNF34008S-MA A8 2.8A 440V 1 3Ф

表 4. 輸入側用雜訊濾波器


● 外型尺寸圖:單位 mm

4A

5.1A

2

3



4H300D1720007

4H300D1630008

JUNF34008S-MA

JUNF34012S-MA

A8


12A

- b) 零相雜訊濾波器(EMI SUPPESION ZERO CORE)
 - 產品料號:4H000D0250001
 - 利用零相雜訊濾波器之高衰減特性,可有效抑制變頻器對外所 產生的輻射干擾。
 - 零相雜訊濾波器,可使用在變頻器之輸入側或輸出側,使用時 可將各線配線依同一方向繞幾圈,鎖繞圈數愈多,效果愈佳。 而當配線太粗時,無法捲繞時,亦可將各相配線依同方向,以 直接貫穿方式,同時串列幾組零相雜訊濾波器。

註:T1,T2,T3三條線須貫穿同一個 ZERO CORE,依同方向捲 繞才有效果。

5.4 數位操作器延長線

● 數位操作器(JNEP-35)外拉操作時,可依使用需求不同,選用不同規格的延長線



L	延長線組合*1	延長線*2	空白操作盒*3
1m	4H332D0140001	4H314C0010003	
2m	4H332D0150006	4H314C0030004	4H300D4770005
3m	4H332D0160001	4H314C0020009	(Blank kit)
5m	4H332D0170007	4H314C0040000	

*1:含專用隔離絞線式延長線、空白操作盒、固定螺絲及使用說明書。

*2:含專用隔離絞線式延長線 1條

*3:空白操作盒(Blank kit),用以安裝在原來數位操作器位置, 以防異物掉落並增加美觀。

● LED 數位操作器(JNEP-35)之安裝外形尺寸及安裝例

*外型尺寸圖

*安裝例

● 開孔位置

● 側視圖




圖 10. 數位操作器尺寸及安裝圖

5.5 選擇性介面卡

名稱	料號	機能說明
PROFIBUS 通訊卡 MA-SP	4H300D0290009	PROFIBUS 通訊協定界面卡 ● 傳送方式:非同步式 ● 傳送速度:19.2KBPS(max) ● 界面型式:RS-485,RS-422
256 段速擴充卡 CX-256	4H300D4780001	輸入訊號:二進位 8bit/BCD2 位數, 正反轉信號,SET 信號。輸入電壓:+24V(絕緣型)

6. 低電壓及 EMC 指令

本變頻器經過嚴格的測試,可以符合以下指令:

- 73/23/EEC 低電壓指令
- EN60204-1 機械指令
- Pr EN50082-2 EMC 指令

此外,在輸入側外加特定的雜訊濾波器,則可符合 EN50081-2 之 EMI 指令。


符合測試標準如下表:

電磁相容性	測試等級	
靜電放電測試	空間放電:8KV	
EN61000-4-2	接觸放電:6KV	
輻射耐受性測試	80M-1GHz	
IEC 1000-4-3	10V/m	
	80% AM (1KHz)	
傳導耐受性測試	150K~80MHz	
ENV 50141	10V	
	80%正弦波(1KHz)	
電源雜訊干擾測試		
電源線	2KV	
信號線	2KV	
干擾測試(外加濾波器)		
EN55011		
輻射性干擾	B等級	
傳導性干擾	B 等級	

7. 數位操作器之顯示及操作

LED 數位操作器(JEPN-35)有程式模式(PRG)及驅動模式(DRV)兩種,只有再變頻器停止時,才可以 PRG DRV 變來切換 PRG 模式及 DRV 模式。在 DRV 模式下才可運轉;在 PRG 模式下,可更改參數內容。


7-1 數位操作器面板說明



鍵	名稱	機能說明
PRG DRV	PRG/DRV 鍵	程式 (PRG) 模式及驅動 (DRV) 模式之切換
DSPL STR	DSPL/STR 鍵	● PRG 模式時: 爲參數 NO.及其內容之顯示(DSPL) 或儲存(STR)機能● DRV 模式時: 作爲改變顯示內容之鍵
FWD REV	FWD/REV 鍵	以 LED 操作器作運轉時之馬達正轉/反轉切換鍵
\	遞增鍵	參數 NO.及其內容之增加鍵
V	遞減鍵	參數 NO.及其內容之減少鍵
>	右移鍵	參數之數值設定時的位數選擇鍵
RUN	RUN 鍵	在運轉(DRV)模式下,按此鍵作運轉,同時燈亮
STOP RESET	STOP/RESET鍵	● 在運轉(DRV)模式下,按此鍵停止,同時燈熄 ● 發生異常時,作為 RESET 鍵用


*1. Local 模式:頻率指令及運轉停止命令均由數位操作器或控制回路端子控制。 Remote 模式:頻率指令及運轉停止命令均由 RS-485 通訊埠控制。

7.2 PRG 模式及 DRV 模式之切換及內容顯示




- 說明:(1) 電源投入時,進入驅動(DRV)模式。
 - (2) 只有在停止時,才可作 PRG/DRV 模式切換。
 - (3) 在 PRG 模式,只可作參數之設定,不能作運轉操作。
 - (4) 在 DRV 模式,按(DSPL) 鍵可依順序循環顯示以下內容。
 頻率指令→輸出頻率→輸出電壓→參數→參數內容
 (Fcmd) (Fout) (Vout) (Pnxx) (□□□□)
 - (5) 參數及其內容顯示皆可以 [>] 鍵來作移位選擇。

- *1: 運轉中,亦可更改頻率指令,其方式有兩種:
- (1) 利用參數 Pn23 bit2 及 **(人)** / **(∨)** 鍵,來控制輸出頻率,操作流程如下圖。
- (2) 直接更改主速頻率(參數 Pn09)後,按 STR 鍵,則輸出頻率可依加/減速時間加減速到所設定的値頻率指令顯示。



*2: 雖然參數內容之設定,只有在 PRG 模式下進行,但在 DRV 模式下,當 Pn00=1或2時,參數 Pn09~17 及 Pn51 仍可 更改設定值(參考 Pn01 之設定)。操作流程如下:



7.3 試運轉



警告

若運轉指令設定由外部端子控制時(參數 Pn71=X1XX 及 Pn01=XX0X 時),送電前,必須先確認運轉指令在 OFF 狀態,以防電源投入後,馬達立即起動運轉。



注意

- 1. 配線完成後,請先檢查配線,以防因接線不當或電線破損而 造成短路。
- 2. 檢查螺絲是否旋緊及負載狀態是否正常。

本變頻器之運轉方式,可由數位操作器或控制回路端子操作,出廠設定爲頻率命令及運轉,停止指令均由數位操作器設定。 試運轉步驟如下:

	試運轉步驟	資料顯示部 (4位數)	運轉狀態顯示燈
1.	電源投入後,即進入 DRV 模式,並顯示頻率指令(主速頻率 Pn09 出廠設定為 6.0Hz)	0.800	Hz 燈閃爍 L/Ř 燈亮 (出廠設定 在 Local 模式)
2.	利用 ()、	050,0	F/R 燈亮(正轉:由 馬達負載側軸 端看進去爲反 時針方向)
*	按RUN鍵,則馬達依加速時間(Pn18)加速到所設定的轉速(Pn09)。按 DSPL 可顯示輸出頻率。 若有需要在運轉中,直接改變馬達轉速時,可直接以()、()鍵更改頻率指,輸出頻率會馬上跟著改變(在 Pn23=X1XX時)	060.0	Hz 燈亮
4.	按stop鍵,則馬達依減速時間 (Pn19)減速停止	0.00.0	

7.4 變頻器狀態顯示及異常顯示內容

7.4.1 狀態顯示及異常顯示

7200CX 變頻器,可由數位操作器監看異常顯示狀態,看出變 頻器動作情形。

7200CX 發生異常時,其處置對策如下:

- (a) 外部端子操作之處理方式:
 - 以外部端子③作 Reset,或將電源切斷後,再投入。
 - 若異常狀態仍無法排除時,則切斷電源,檢查遮斷回路及外部配線,依數位操作器或(JNEP-35)之異常顯示內容,檢查所顯示之異常狀態。
- (b) 數位操作器機種的處理方式:
 - 以 STOP 鍵作 Reset,或將電源切斷後,再投入。
 - 利用數位操作器,可查看變頻器之異常狀態,如第 61~ 66 頁之保護機能一覽表。
 - 最新一次的異常狀態,可以參數 Pn76 查看,此外可同時利用 DSPL + STOP 鍵及 ▲ 鍵,循環顯示變頻器發生異常時之動作情形。

7.4.2 變頻器發生異常時之動作情形顯示

變頻器發生故障跳脫,於斷電前,可自動記錄發生故障跳脫 當時之工作狀態:

輸出頻率(Fout)、頻率指令(Fcmd)、直流電壓(Vpn,可換算爲輸入電壓 Vin)及輸出電壓(Vout)。

異常紀錄之查看方式爲:在 PRG 模式下,

- (1) 以參數 Pn76 查看最新一次異常履歷。
- (2) 同時按 STR 、STOP 兩鍵後,在按 **(**) 鍵可循環顯示發生 異常當時之工作狀況。如下:

操作按鍵		顯示內容	單位	顯示例	LED
DSPL STR + STOP	•	輸出頻率 (Fout)	0.1Hz(100Hz ↑) 1Hz(100Hz ↓)	060.0	Hz 亮
	<u></u>	頻率指令 (Fcmd)	0.1Hz(100Hz ↑) 1Hz(100Hz ↓)	060.0	Hz 亮
	<u>*</u>	直流電壓 (Vpn)	1V	310	☑ 亮
	Image: Control of the	輸出電壓 (Vout)	1V	220	☑ 亮

(單獨按 (DSPL) 鍵可離開此異常內容顯示模式)

8. 變頻器參數機能一覽表

參數	機能	設定範圍	出廠設定	參照頁數
Pn00	數位操作器狀態設定	0~5	2	34
Pn01	運轉停止方法選擇 (Local 模式)	0000~1111	1011	34
Pn02	最大輸出頻率(Fmax)	050.0~400.0Hz	060.0Hz	
Pn03	最大輸出電壓(Vmax)	000.1~255.0V (0.1~510.0V)	220.0V (440.0V)*1	
Pn04	最大電壓輸出頻率 (Fbase)	000.2~400.0Hz	060.0Hz	
Pn05	中間輸出頻率(Fmid)	000.1~399.9Hz	001.5Hz	35
Pn06	中間輸出電壓(Vmid)	000.1~255.0V (000.1~510.0V)	012.0V (024.0V)*1	
Pn07	最低輸出頻率(Fmin)	00.1~10.0Hz	01.5Hz	
Pn08	最低輸出電壓(Vmin)	000.1~050.0V (000.1~100.0V)	012.0V (024.0V)*1	
Pn09	頻率指令 1(主速頻率)			36
Pn10	頻率指令 2			
Pn11	頻率指令3			
Pn12	頻率指令 4			
Pn13	頻率指令 5	000.0~400.0Hz	006.0Hz	
Pn14	頻率指令 6			
Pn15	頻率指令 7			
Pn16	頻率指令8			
Pn17	寸動頻率指令			37
Pn18	加速時間 1			
Pn19	減速時間 1	000.1~600.0s	010.0s	
Pn20	加速時間 2		0.0.00	37
Pn21	減速時間 2			
Pn22	加/減速時間倍數	1~6	1	
Pn23	操作信號選擇	0000~1111	0000	38
Pn24	S加減速時間設定	0~3	0	39
Pn25	馬達過載保護選擇	0000~0111	0000	39
Pn26	馬達額定電流			39
Pn27	變頻器容量設定	20~23 (40~43)*2		40

參數	機能	設定範圍	出廠設定	參照頁數
Pn28	減速中失速防止機能選擇	0, 1	0	
Pn29	加速中失速防止動作準位	030~200%	170%	41
Pn30	運轉中失速防止動作準位	030~200%	160%	
Pn31	多機能輸入端子③機能選擇	00~13	02	42
Pn32	多機能輸入端子(4)機能選擇	02~14	03	~
Pn33	多機能輸入端子(5)機能選擇	03~15	05	46
Pn34	多機能輸出端子①、①機能 選擇	0~8	0	47
Pn35	多機能輸出端子 (A)、(B)、(C) 機能選擇	0~8	1	48
Pn36	直流煞車電流	000~100%	050%	
Pn37	停止時直流煞車時間	0.0~5.0s	0.5s	49
Pn38	起動時直流煞車時間	0.0~5.0s	0.0s	
Pn39	零指令煞車機能選擇	0, 1	0	50
Pn40	類比輸出信號選擇	0, 1	0	51
Pn41	類比輸出增益	0.00~2.00	1.00	31
Pn42	頻率指令增益	0.10~2.00	1.00	51
Pn43	頻率指令偏壓	-99~099%	000%	31
Pn44	輸出頻率上限	000~110%	100%	52
Pn45	輸出頻率下限	000~110%	000%	52
Pn46	任意頻率檢出準位	000.0~400.0Hz	000.0Hz	52
Pn47	重試次數設定	00~10	00	52
Pn48	過轉矩機能檢出選擇	0000~0111	0000	52
Pn49	過轉矩檢出準位 (變頻器額定電流=100%)	030~200%	160%	52 53
Pn50	過轉矩檢出時間	00.1~10.0s	00.1s	33
Pn51	載波頻率	1~4	4	53
Pn52	跳躍頻率 1			
Pn53	跳躍頻率 2	000.0~400.0Hz	000.0Hz	53
Pn54	跳躍頻率 3			55
Pn55	頻率跳躍區間	00.0~25.5Hz	00.0Hz	
Pn56	瞬間停電再復電機能選擇	0, 1	0	53

參數	機能	設定範圍	出廠設定	參照頁數
Pn57	自動運轉模式選擇	0~3	0	
Pn58	自動運轉第一段時間			
Pn59	自動運轉第二段時間			
Pn60	自動運轉第三段時間			
Pn61	自動運轉第四段時間	000.0~600.0s	000.0s	54
Pn62	自動運轉第五段時間	000.0~000.05	000.08	~
Pn63	自動運轉第六段時間			56
Pn64	自動運轉第七段時間			
Pn65	自動運轉第八段時間			
Pn66	自動運轉模式轉向設定 1	0000~1111	0000	
Pn67	自動運轉模式轉向設定 2	0000%1111	0000	
Pn68	自動轉矩提升增益	0.0~3.0	0.1	57
Pn69	變頻器位址	01~31	01	
Pn70	RS-485 通訊傳輸設定	0000~1111	1100	57
Pn71	RS-485 通訊機能& Local/Remote 選擇	0000~0111	0100	58
Pn72	馬達額定滑差	0.0~9.9%	0.0%	59
Pn73	馬達無載電流 (馬達額定電流=100%)	00~99%	35%	59
Pn74	256 段速機能選擇	0,1	0	59
Pn75	256 段速頻率指令型式選擇	0~3	0	59
Pn76	異常履歷(最後一次,不可設定)			59
Pn77	軟體版本(不可設定)			59
Pn78	任意顯示單位係數	01~99	01	60

^{*1. 440}V 級之設定範圍及出廠設定值均爲 220V 的 2 倍。

^{*2. 440}V 級之設定範圍。

9. 參數機能說明

Pn00 數位操作器狀態設定 出廠設定:2

Pn00=0: PRG 模式下, Pn00 可看、可設; Pn01~Pn78 可看、不可設。 DRV 模式下, Pn01~Pn78 可看、不可設。

=1: PRG 模式下,Pn00可看、可設; Pn01~Pn78可看、不可設。 DRV 模式下,頻率指令 1~8Pn09~Pn16、寸動頻率指令 Pn17、載波頻率 Pn51及任意顯示單位係數 Pn78可看可設。 其餘均可看、不可設。


=3:參數初始化設定,控制端子機能回復為出廠設定(二線式)。

=4:參數初始化設定,控制端子機能為三線式。

=5:清除異常履歷 Pn76 內容。


Pn01 運轉停止方法選擇(Local 模式) 出廠設定: 1011

● 當變頻器設定在 Local 操作模式(Pn71=X1XX,此時數位操作器之狀態顯示燈 L/R 燈亮)時,可利用 Pn01 來選擇控制方式。



Pn02	最大輸出頻率(Fmax)	出廠設定:	060.0Hz
Pn03	最大輸出電壓(Vmax)	出廠設定	220V 級:220.0V
Pn04	最大電壓輸出頻率(Fbase)	出廠設定:	060.0Hz
Pn05	中間輸出頻率(Fmid)	出廠設定:	001.5Hz
Pn06	中間輸出電壓(Vmid)	出廠設定	220V 級:012.0V
Pn07	最低輸出頻率(Fmin)	出廠設定:	001.5Hz
Pn08	最低輸出電壓(Vmin)	出廠設定	220V 級:012.0V

● V/F 曲線可利用參數 Pn02~Pn08 任意設定,以配合不同負載需求。 出廠標準設定為 220V/60HZ(或 440V/60HZ),當馬達頻壓特性非 220V/60HZ(或 440V/60HZ)時,須適當調整 V/F 曲線。



- (註) 1. 在低速域(3HZ以下)提高輸出電壓時,可以產生較大轉矩,但若電壓設定太高時,馬達會過激磁,而過熱,造成馬達故障。所以請依負載不同,觀察馬達電流大小,適當調整 V/F 曲線。
 - 2. V/F 曲線設定值要滿足: 最大輸出頻率 Pn02 ≥ 最大電壓時之輸出頻率 Pn04 > 中間輸出 頻率 Pn05 ≥ 最低輸出頻率 Pn07。
 - 3. 當設定中間輸出頻率 Pn05 = 最低輸出頻率 Pn07 時,中間輸出頻率時之電壓 Pn06 無效。
 - 4. 440V 級之設定範圍及設定值,均為 220V 級之 2 倍。

Pn09	頻率指令 1(主速頻率)	出廠設定:006.0Hz
Pn10	頻率指令 2	出廠設定:006.0Hz
Pn11	頻率指令3	出廠設定:006.0Hz
Pn12	頻率指令 4	出廠設定:006.0Hz
Pn13	頻率指令 5	出廠設定:006.0Hz
Pn14	頻率指令 6	出廠設定:006.0Hz
Pn15	頻率指令7	出廠設定:006.0Hz
Pn16	頻率指令8	出廠設定:006.0Hz

- 利用多機能輸入端子 Pn31~Pn33 可選擇多段速運轉,各段速頻率分別在 Pn09~Pn16 設定。亦可搭配 Pn57 作可程式自動運轉,其相關參數請參考 Pn57~Pn67。
- 利用多機能輸入端子③、④、⑤,最多可設定 8 段速控制。如下表。


控制端子 速度	(5)	4	3
第一段速(頻率指令 1)	0	0	0
第二段速(頻率指令 2)	0	0	1
第三段速(頻率指令 3)	0	1	0
第四段速(頻率指令 4)	0	1	1
第五段速(頻率指令 5)	1	0	0
第六段速(頻率指令 6)	1	0	1
第七段速(頻率指令 7)	1	1	0
第八段速(頻率指令8)	1	1	1

[&]quot;1" = "閉"

[&]quot;0" = "開"

Pn17 寸動頻率指令 出廠設定:006.0Hz

- 使用寸動功能時,必須設定多機能輸出端子 Pn31~Pn33,爲寸動功能。
- 如下圖。多機能輸入端子③選擇寸動指令(Pn31=08),利用端子① (正轉運轉信號)及端子②(反轉運轉信號),可作正/反轉寸動操作, 寸動運動只有在 Local 模式(Pn71=X1XX)且運轉・停止曲線控制回 路端子控制(Pn01=XX0X)時才有效。



Pn18	加速時間 1	出廠設定:010.0S
Pn19	減速時間 1	出廠設定:010.0S
Pn20	加速時間 2	出廠設定: 010.0S
Pn21	減速時間 2	出廠設定: 010.0S
Pn22	加/減速時間倍數	出廠設定:1

- 加速時間及減速時間可分別設定。 設定的時間代表由 0HZ 到達最高輸出頻率(Pn02)之設定)之時間。 利用多機能接點輸入端子③、④、⑤可作二段加減速時間切換。運轉中亦可作二段加減速時間切換。
- 參數 Pn18~Pn21 所設定的加減速時間,可以利用 Pn22 延長到最高 3600 秒。 即,實際加減速時間=(Pn18、Pn19 或 Pn20、Pn21) xPn22

出廠設定:0000 ● Pn23= ·Bit0:禁止反轉選擇(當設定爲禁止反轉時,變頻 器不接受控制回路端子或數位操作器的反轉 (課) 鍵指令) **r 0**:可反轉 鍵均有效) **∫** 0:有效 Ղ∶無效 Bit2:頻率 UP/DOWN 機能設定(以數位操作器之 輸出頻率才會改變

Bit1:數位操作器 STOP 鍵機能選擇(當設定爲有效 時,不管運轉·停止命令是由 RS485 涌訊埠

(Remote)或由控制回路端子(Local)控制[STOP]

△ /▽鍵作輸出頻率之 UP/DOWN 控制)

-首先,設定頻率指令由數位操作器控制 (Pn01=XXX1),再設定 Pn23=X1XX,則在 驅動模式(DRV)下,按 (或) 鍵,輸出頻 率即可依加/減速時間作 UP 或 DOWN 操作

0:以(木)、(V)鍵更改頻率指令,須再按(PSPL)鍵後,

1:以 (人) (又) 鍵更改頻率指令,輸出頻率即依加 /減速時間上升或下降;若再按(PSPL)鍵,則關 雷再关雷後,仍可紀錄斷電前之頻率指令。

Bit3:由控制回路端子(8)、(9)設定的類比頻率指令 種類(4~20mA 或 0~10V)選擇

0:0~10V(同時需將控制基板上之 TP1 設定在 V 位置,出廠設定位置)

1:4~20mA(同時需將 TP1 設定在 I 位置)

-由控制回路端子(8)、(9)所設定的頻率指令 (0~10V或 4~20mA)可利用增益(Pn42)及 偏壓(Pn43)任意調整所對應的輸出頻率大 小。請參考 Pn42, Pn43 參數說明。

Pn24 S加減速時間設定

出廠設定:0

● 爲防止機械負載於起動、停止時,發生衝擊現象,可利用參數 Pn24 設定 S 曲線加減速時間。


Pn24=0:無S曲線(直線加、減速)。

=1:S曲線 0.2 秒。 =2:S曲線 0.5 秒。 =3:S曲線 1.0 秒。

Pn25 馬達過載保護選擇

出廠設定:0000

- 流渦馬達的負載電流可利用變頻器內藏的電子式渦載曲線來保護馬 達,保護方式可分爲變頻器專用馬達及標準馬達的過載保護。
- 電子式馬達渦載保護機能是依馬達額定電流(Pn26)設定値爲基準, 利用變頻器輸出電流及時間來估測馬達溫變,所以需依馬達銘板上 的電流正確設定在參數 Pn26。



Pn26 馬達額定電流 出廠設定:依馬力數而異

此參數必須依馬達銘板上的額定電流設定,可設定範圍爲變頻器額 定電流 10~120%, 出廠設定值會根據本變頻器額定功率而設。

Pn27 變頻器容量

出廠設定:依馬力數而異

● 變頻器容量於出廠時,已設定完成,若更換控制基板時,請依下表 重新設定變頻器容量。

電壓等級		22	0V 1	Φ/3	Φ	440V 3⊕			
變頻器容量 (HP)		0.5	1	2	3	0.5	1	2	3
出廠	Pn27(變頻器容量) 設定値	20	21	22	23	40	41	42	43
設定	Pn26 (馬達額定電流) 設定値(A)	2.1	3.3	6.4	8.6	1.0	1.7	2.9	4.1

● 本變頻器已依東元標準 4 極馬達爲基準,按不同容量,設定好馬達額定電流(如表),若採用其它不同馬達時,請依實際馬達銘板上之額定電流,重新設定於參數 Pn26。

Pn28 減速中失速防止機能選擇 出廠設定:0

Pn28=0: 減速中失速防止機能有效 =1: 減速中失速防止機能無效。

Pn29 加速中失速防止動作準位 出廠設定:170%

Pn30 運轉中失速防止動作準位 出廠設定:160%

Pn28 設定節圍為 0~1。

Pn29 設定範圍為 30~200%。(*1)

Pn30 設定範圍為 30~200%。(*1)

(*1)變頻器額定電流為 100%。

加速中失速防止:馬達於加速中,當電流超過 Pn29 設定值時,會

自動停止加速,使馬達電流不會再上升,而當電

流低於 Pn29 設定值時,可再加速運轉。

運轉中失速防止:在運轉,當電流超過 Pn30 設定值時,自動將輸

出頻率降低,使負載電流下降,而當電流低於

Pn30 設定值時,可再加速,回復到原先運轉速度。

減速中失速防止:減速時,變頻器會檢測直流電壓,自動調減速率, 以防止過電壓跳脫。但在外接領車檢出模組時,要

以防止過電壓跳脫。但在外接煞車檢出模組時,要 設定減速中失速防止機能無效。




圖 11. 加速中失速防止機能




圖 12. 運轉中失速防止機能

 Pn31
 多機能輸入端子.機能選擇
 出廠設定:02

 Pn32
 多機能輸入端子.機能選擇
 出廠設定:03

 Pn33
 多機能輸入端子.機能選擇
 出廠設定:05

● 控制回路端子③、④、⑤,可依使用上需要,設定不同機能,參數 Pn31 ~Pn33 之設定值要符合 Pn31 < Pn32 < Pn33 之關係,否則無法設定。


端子③的機能:由 Pn31 設定。端子④的機能:由 Pn32 設定。端子⑤的機能:由 Pn33 設定。端子⑤的機能:由 Pn33 設定。

各設定値之機能如下:

設定値	操作機能	補充:說明
00	正/反轉指令(三線式接法)	只有 Pn31 可設定(*1)
01	正轉/反轉/停止操作 (第二種三線式)	只有 Pn31 可設定(*1)
02	異常 RESET	_
03	外部異常(a接點)	外部異常信號輸入時,變頻器輸出遮
04	外部異常(b 接點)	斷,同時顯示 "E3~E5" (分別對應端子 ③~⑤)
05	多段速指令 1	
06	多段速指令 2	(*2)
07	多段速指令 3	
08	寸動指令	_
09	第二段加減速時間切換	_
10	外部遮斷指令(a 接點)	外部遮斷指令輸入時,變頻器輸出遮
11	外部遮斷指令(b 接點)	斷,同時顯示"bb"
12	加減速禁止指令	_
13	OP/NORMAL 運轉切換	"閉":由數位操作器操作 "開":依 Pn01 之設定
14	頻率 UP/DOWN 機能 (只有 Pn32 可設)	Pn32
15	強制運轉信號	只有 Pn33 可設定


- (*1) 二線式/三線式運轉接線。
- (*2) 當設定自動運轉模式有效時,多段速指令 1~3 無效(請參考參數 Pn57 說明)。

- 正反轉指令(設定值=00)
- (a) 二線式運轉接線(未使用到多機)




- (b) 三線式(A)運轉接線:
 - 相關參數設定: Pn71=X1XX (Local 控制模式)

Pn01=XX0X(運轉停止命令由控制回路端子 控制)




- 正轉/反轉/停止操作(設定值=01)
 - 第二種三線式運轉接線
 - 相關參數設定: Pn71=X1XX (Local 控制模式)

Pn01=XX0X(運轉·停止命令由控制回路端子控制)



- 異常 Reset(設定值=02)
 - 設定多機能輸入端子(3)~(5)作為故障復歸之輸入點。

- 外部異常 (a 接點)(設定值=03)
- 外部異常 (b 接點) (設定值=04)
 - 利用多機能輸入端子(3)~(5)作為故障輸入端子
 - 在運轉中,一輸入外部異常信號,變頻器輸出遮斷,馬達由運轉停止,同時數位操作器會顯示 E3~E5(分別對應端子(3)~⑤)。
- 多段數指令 1 (設定値=05)
- 多段數指令 2 (設定值=06)
- 多段數指令 3 (設定值=07)
 - 利用頻率指令(Pn09~Pn16)與多機能輸入端子③~⑤之組合,最高可設定 8 段運轉速度;如下圖例。



● 參數 Pn71=X1XX (Local 控制模式)

參數 Pn01=XX0X (運轉・停止命令由控制回路端子控制)

參數 Pn09~Pn16=如圖中所示


Pn31=05 (端子③=多段速指令 1)

Pn32=06 (端子④=多段速指令 2)


Pn33=07 (端子⑤=多段速指令 3)

(註)加減速時間依 Pn20、Pn21 設定値。

- 寸動指令 (設定值=08)
 - 利用多機能輸入端子③~⑤作變頻器之寸動運動控制(運轉頻率依 Pn17 寸動頻率指令之設定值)。
- 第二段加減速時間切換 (設定値=09)
 - 利用多機能接點輸入端子③~⑤可作二段加減速時間切換。



- 外部遮斷指令 (a 接點)(設定値=10)
- 外部遮斷指令 (b 接點) (設定值=11)
 - 利用外部端子作變頻器遮斷控制。
- 加減速禁止指令 (設定值=12)
 - 輸入加減速禁止指令時,停止加減速動作,輸出頻率維持當時的輸出頻率。此時若運轉指令 OFF,則加減速禁止狀態解除,變頻器減速停止。




■ OP/NORMAL 運轉切換 (設定值=13)

- 在 Local 操作模式(Pn71=X1XX, 狀態顯示燈 L/底亮)下,可利用多機能端子(③~⑤)切換為純由數位操作器操作或依參數 Pn01 之設定作操作。
- 端子="閉":由數位操作器操作(運轉・停止指令由 RUN、STOP) 鍵操作,當參數 Pn01 = 0XXX 時,頻率指令由△↓▽鍵設定,當 Pn01 = 1XXX 時,頻率指令由數位操作器之類比指令設定器設定)。

= "開": normal, 依參數 Pn01 設定。

- 頻率 UP/DOWN 機能 (設定值=14)
 - 變頻器除可利用數位操作器之 △/ ▽ 鍵之輸出頻率之 UP/DOWN 控制外(參照參數 Pn23 之設定),亦可利用多機能輸入端子④及⑤作 UP/DOWN 控制。
 - 首先,設定由控制回路輸入端子控制模式(Pn71=X1XX及Pn01=XXXX0),再設定 Pn32=14(Pn32)設定為 14 後,則 Pn33 原設定機能無效,成為頻率命令之 DOWN 機能)後,即可進入由外部端子(4)、(5)作輸出頻率之 UP/DOWN 控制。動作順序如下:

控制回路端子④=UP 機能	ON	OFF	OFF	ON
控制回路端子⑤=DOWN 機能	OFF	ON	OFF	ON
運轉狀態	加速 (UP)	減速 (DOWN)	定速 (HOLD)	定速 (HOLD)



U=UP(加速)狀態

D=DOWN(減速)狀態

H=HOLD(一定速)狀態

U1=在 UP 狀態下,被速度上限限制住。

D1=DOWN 狀態,被速度下限限制住。

Pn34 多機能輸出端子(1)、(2)機能選擇 出廠設定: 0

Pn35 多機能輸出端子A、B、C機能選擇 出廠設定: 1

● 控制回路多機能輸出端子①、①及A、B、C可依需要,設定不同機能。

端子(1)、(12)機能:由參數 Pn34 設定。

端子(A)、(B)、(C)機能:由參數 Pn35 設定。

各設定值之機能定義如下:

設定値	機能	補充說明		
0	異常	"閉":變頻器發生異常		
1	運轉中	"閉":變頻器爲正轉或反轉運轉中		
2	頻率一致(*1)	"閉":輸出頻率=頻率指令±2Hz時		
3	零速中	"閉":輸出頻率=最低輸出頻率 Pn07		
4	頻率檢出(*1)	輸出頻率≥Pn46 之設定値		
5	過轉矩檢出中	_		
6	輸出遮斷中	"閉": 變頻器輸出遮斷		
7	低電壓檢出中	"閉":變頻器檢出低電壓		
8	Local 模式操作中	"閉":Local 模式		

(*1) 檢出動作區間= ± 2Hz。

- 異常(設定値=0)
 - 變頻器檢出異常時,輸出 ON,但當變頻器 RS-485 通訊傳輸異常時,輸出不作動。
- 運轉中(設定值=1)
 - 當運轉指令 ON,或運轉指令 OFF,但尚有電壓輸出時,輸出動作
- 頻率一致(設定値=2)
 - 當輸出頻率到達頻率指令,且在±2Hz 檢出動作區間內時,輸出ON。

- 零速中 (設定値=3)
- "閉":輸出頻率<最低輸出頻率 Pn07
- "開":輸出頻率≥最低輸出頻率 Pn07
- 頻率檢出 (設定値=4)
- 設定過轉矩檢出機能有效(Pn48=XXX1)時,"閉":輸出頻率≥任意 頻率檢出準位 Pn46世2Hz。
- 過轉矩檢出中 (設定値=5)
 - 設定過轉矩檢出機能有效(Pn48=XXX1),當機械負載過大,造成變頻器輸出電流≧過轉矩檢出準位 Pn49,且連續時間超過過轉矩檢出時間 Pn50 時,多機能輸出端子動作。




圖 13. 過轉矩檢出機能

- 詳細過轉矩檢出動作,請參考參數 Pn48。
- 輸出遮斷中 (設定値=6)
 - 外部遮斷指令輸入有效。
- 低電壓檢出中 (設定値=7)
- "閉": 主回路直流電壓低於 170VDC(220V 級)或 380VDC(440V 級)時。
- Local 模式操作中 (設定值=8)
 - "閉": Local 模式操作下。

Pn36	直流煞車電流	出廠設定:	050%
Pn37	停止時直流煞車時間	出廠設定:	0.5\$
Pn38		出廠設定:	0.0\$

● 停止時直流煞車機能

利用直流煞車機能,可防止 停止時發生惰走現象。

當輸出頻率低於最低輸出頻率 Pn07 時則以 Pn37 所設定的時間作直流煞車使馬達停止。

Pn37 設定為 0.0S 時,直流 煞車無效,當輸出頻率降到 Pn07 以下時,則以自由運轉 方式停止。

● 啓動時直流煞車機能


轉向不明之自由運轉中的馬 達,利用本機能可以防止起 動時發生跳機。

運轉指令輸入後,以 Pn38 設定的時間作直流煞車,使 馬達停止後,再以所要的轉 向運轉起動。

● 直流煞車電流

設定直流煞車電流,可決定 煞車轉矩大小。

直流煞車電流 100%=變頻器之額定電流。出廠時設定為 50%。



Pn39 零指令煞車機能選擇


● Pn39=0: 零指令煞車機能無效。

=1: 零指令煞車機能有效。

● 當設定頻率指令及運轉指令均由控制回路端子輸入時 (Pn01]=XX00),而外部輸入之頻率指令為 0V(或 4mA 以下)且運轉 信號為 ON 時,可以利用本零指令直流煞車機能使馬達產生堵住轉 矩。

出廠設定:0

■ 當零指令煞車機能有效(Pn39=1)時,直流煞車電流 Pn36 限制在 0 %~20%。動作時序如下:



Pn40 類比輸出信號選擇

● Pn40=0:類比輸出信號對應於輸出頻率大小。

=1:類比輸出信號對應於輸出電流大小。

● 控制回路端子⑩、⑨間,可設定爲對應於輸出頻率或電流之類比信號輸出(輸出頻率=最高輸出頻率或輸出電流=變頻器額定電流時,類比輸出信號=10V)。而此類比輸出信號可以參數 Pn41 調整其增益。

Pn41 類比輸出增益

● 此參數用來設定變頻器類比信號輸出端子(⑨、⑩),輸出至錶頭的電壓準位,正常選用滿刻度錶頭 0~10V。例:使用 5V 滿刻度的頻率錶,此參數調整爲 0.5 即可。

Pn42 頻率指令增益

出廠設定:1.00


出廠設定:1.00

出廠設定:0

Pn43 頻率指令偏壓

出廠設定:000%

● 由控制回路端子® - ⑨ 所設定的頻率命令(0-10V 或 4~20mA),可利用增益 Pn42 及偏壓 Pn43 任意調整所對應的輸出頻率大小,如下圖所示。



Pn44 輸出頻率上限

出廠設定:100%

出廠設定:000%

Pn45 輸出頻率下限

● 輸出頻率上、下限設定是爲防止人員誤操作,造成馬達轉速過低可 能產生的過熱現象或因速度過快造成機械磨損等災害。

頻率輸出可設定上限値及下限値,若設定下限値大於 0,則當運轉 信號 ON 時,在頻率指令到達下限値前,均以下限値頻率運轉。

Pn46 任意頻率檢出準位

出廠設定:000.0Hz

■ 當變頻器輸出頻率到達此參數設定值,且多機能輸出端子設定爲 4(Pn34、Pn35),則該多機能輸出端子可輸出任意頻率到達信號。

Pn47 重試次數設定


● 變頻器運轉中,發生異常跳脫時,可自行診斷異常種類,若爲 OC, OV

或 GF 時,可自動重置後再啓動:自動 Retry 次數,最高可達 10 次; 設定為 0 時,則無 Retry 機能。

Pn48 過轉矩機能檢出選擇

出廠設定:0000

出廠設定:00



1:停止運轉。

Pn49 過轉矩檢出準位

出廠設定:160%

● 以變頻器額定電流為 100%。

Pn50 過轉矩檢出時間

出廠設定: 00.1S

● 當變頻器檢出的馬達電流超過 Pn49 的設定値,且連續時間超過 Pn50 的設定値時,若 Pn34 或 Pn35 設定為 5,則多機能輸出端子 (1)、(2)或(A)、(B)、(C)可輸出過轉矩檢出信號。

Pn51 載波頻率

出廠設定:4(10KHz)

設定値	載波頻率
1	2.5 KHz
2	5 KHz
3	7.5 KHz
4	10 KHz

Pn52 跳躍頻率 1 出廠設定: 000.0Hz

Pn53 跳躍頻率 2 出廠設定: 000.0Hz

Pn54 跳躍頻率 3 出廠設定:000.0Hz

- 馬達運轉時,欲避開機械固有振動頻率所產生的共振時,可設定跳 躍頻率,以避開共振點。
- 跳躍頻率 1~3,請依以下規則設定:跳躍頻率 1(Pn52)>跳躍頻率 2(Pn53)>跳躍頻率 3(Pn54)。

Pn55 跳躍頻率區間 出廠設定:00.0Hz

● 此參數用以設定跳躍頻率範圍的寬度。

Pn56 瞬間停電再復電機能選擇 出廠設定:0

- 發生瞬間停電時,可設定爲復電後,可自動再運轉之機能。
 - 0:瞬間停電,再復電後,停止運轉。
 - 1:瞬間停電,再復電後,可繼續再運轉(異常輸出接點不動作)。
- 若設定爲復電後,可繼續再運轉之模式(即 Pn56=1)時,運轉信號要保持 ON 狀態。

Pn57 自動運轉模式選擇 出廠設定:0

● 設定在自動運轉模式時,多機能接點輸入之多段速指令 1~3Pn31 ~Pn33無效。

● 利用多段頻率指令 Pn09~Pn16 及自動運轉時間參數 Pn58~ Pn65,配合自動運轉模式選擇 Pn57,可作簡易 PLC 運轉操作模式, 而各段速運轉方向可利用參數 Pn66、Pn67 設定。

Pn57=0:自動運轉模式無效。

=1:單一週期運轉。

=2:連續循環週期運轉。

=3:單一週期結束後,以最後一段速度繼續運轉。


Pn58	自動運轉第一段時間	出廠設定: 000.0S
Pn59	自動運轉第二段時間	出廠設定:000.0S
Pn60	自動運轉第三段時間	出廠設定: 000.0S
Pn61	自動運轉第四段時間	出廠設定: 000.0S
Pn62	自動運轉第五段時間	出廠設定: 000.0S
Pn63	自動運轉第六段時間	出廠設定:000.0S
Pn64	自動運轉第七段時間	出廠設定:000.0S
Pn65	自動運轉第八段時間	出廠設定:000.0S

● 此八項參數設定值是配合自動可程式運行每一階段運轉的時間。

Pn66 自動運轉模式轉向設定 1 出廠設定:0000

Pn67 自動運轉模式轉向設定 2 出廠設定:0000


● 設定範圍 0000B~1111B; 0 為正轉, 1 為反轉。此二參數設定值是 決定自動可程式運行每一階段馬達運轉的方向。




● 各種自動運轉模式之運轉例如下:

(a) 單一週期運轉

變頻器依所設定之運轉模式,完成一個週期後,停止運轉。






- (註) 1.加減速時間依 Pn18、Pn19 設定値。
 - 2.自動運轉時間參數 (Pn58~Pn65) 設定為 0 時,則不執行。

(b) 連續循環週期運轉

變頻器完成所設定的週期後,會一直重複運轉同樣週期。

例: Pn57=2, Pn58~Pn65, Pn09~Pn16 之設定値與(a)相同。 Pn66=1000; Pn67=0000




(c) 單一週期結束後,以最後一段速度繼續運轉

例:Pn57=3

Pn58~Pn64, Pn09~Pn15同(a)

Pn65=15S , Pn16=10HZ Pn66=0000 ; Pn67=0000



Pn68 自動轉矩提升增益 出廠設定: 0.1

● 若馬達與變頻器間的配線距離很長時,可稍微調大 Pn68,以克服 因電壓降太大所造成馬達轉矩不足的問題。

Pn69 變頻器位址 出廠設定:1

● 設定節圍爲 1~31。

- 7200CX 可利用標準內藏的 RS-485 通訊機能來監測變頻器的運轉 狀態及讀取參數設定內容;而若在 Remote 操作模式時(Pn71) = X0XX),則除可監測變頻器之運轉狀態外,亦可設定及修改變頻器 內部參數及控制變頻器之運轉。
- 7200CX 內部的 RS-485 通信埠,採用 MODBUS 通訊格式與外界通訊,若變頻器設定為 RS-485 通訊介面控制時,每一台變頻器必須在此參數設定其個別位址。

Pn70 RS-485 通訊傳輸設定 出廠設定: 1100

-Bit2&Bit3: 傳輸 baud rate 選擇(資料傳輸速度;

位元/秒)


00: 2400 bps 01: 4800 bps 10: 9600 bps

11: 19200 bps

● 每筆傳輸資料,均以 11 個位元表示,1 個開始位元(start bit),8 個 資料位元(Data bits),1 個同位元(parity bit)及 1 個停止位元(stop bit);而若 Pn70=XX00 時,則同位元須設爲"1"。

- 變頻器與外部之通信命令有三種:
- (1) 讀取命令:外部控制器,可讀取變頻器內部資料。
- (2) 寫入命令:外部控制器,可將資料寫入變頻器,以控制變頻器之動作。
- (3)回路測試命令:用以測試外部控制器與變頻器間的通訊回路狀態。
- 變更 Pn69, Pn70 之設定値後,需關機後,再開機才有效。
- 使用寫入命令時,禁止作 DRV/PRG 之模式切換。
- RS-485 之詳細資料格式與通訊格式之程式規劃方法,請參考「7200CX RS-485 MODBUS 通訊機能應用手冊」。

Pn71 RS-485 通訊機能 & Local / Remote 選擇 出廠設定: 0100



Pn72 馬達額定滑差

出廠設定:0.0%

● 作爲滑差補償控制用。

● 設定節圍 0.0~9.9%,以最大電壓輸出頻率 Pn04 為 100%基準。

Pn73 馬達無載電流

出廠設定:35%

作爲滑差補償控制用。

- 設定範圍 00~99%,以馬達額定電流 Pn26 為 100%基準。
- 當負載增大時,由於馬達滑差會變大的關係,使得馬達轉速下降, 利用滑差補償機能,則可使馬達轉速幾乎保持一定。

滑差補償量=

輸出電流 - 馬達無載電流 Pn73

馬達額定滑差 Pn72

馬達額定電流 Pn26 -馬達無載電流 Pn73

Pn74 256 段速機能選擇

出廠設定:0

- 256 段速機能有效/無效選擇,需配合 256 段速控制卡(CX-256)使用。請參照附錄 C。
- Pn74=0:256 段速機能無效

=1:256 段速機能有效

Pn75 256 段速頻率指令型式選擇

出廠設定:0

● 256 段速之數位式指令(二進位 8bit 輸入或 BCD 2 位數輸入)型式可由參數 Pn75 設定。請參照附錄 C。

Pn76 異常履歷

- 變頻器發生故障時,由參數 Pn76 可查看最後一次異常現象。

Pn77 軟體版本

● 此參數乃顯示變頻器軟體版本;僅供讀取。

Pn78 ● 任意顯示輸出單位係數 ● 出廠設定:01

- 數位操作器(JNEP-35)除可顯示頻率(Hz),電壓(V)外亦可顯示轉數 (RPM)或線速度(m/min)等其他任意單位。
- 當 Pn78 = 1 時,數位操作器上顯示的資料爲頻率單位(運轉狀態顯示燈 Hz 燈閃爍)。

● 例:4極馬達,設定成轉數(RPM)單位時:

輸出頻率(Hz)	Pn78=30	顯示內容
6.0Hz	6.0×30=180.0	180
30.5Hz	30.5×30=915.0	915
60.0Hz	60.0×30=1800.0	1800

10. 異常顯示內容及對策

保護機能		內容	顯示	多機能異常 接點輸出
低電壓保護	主回路不足電壓	電源電壓太低時,會造成轉矩不足及馬達過熱現象。 變頻器運轉中,主回路直流電壓低於低電壓檢出準位時,輸出遮斷。 檢出準位: 220V單/三相,約170V以下 440V三相約420V以下	 (UV1)	動作
過電流 保護		變頻器輸出電流超過變頻器額定電流約 250%以上時,輸出遮斷。	(OC)	動作
過電壓 保護		馬達急減速或負向之負載,由於回生能量造成主回路直流電壓大於檢出準位時,輸出遮斷。 檢出準位:220V級 約410V 440V級 約820V	(OV)	動作
過4	馬達	變頻器內藏電子式電驛檢測馬達電流,過載時,遮電輸出。可由參數選擇標準馬達或變頻器專用馬達之過載保護。當一台變頻器驅動多台馬達時,各台馬達前面均要外加過載保護電驛。	تاًـ ! (OL1)	動作
載 保 護	變頻器	當輸出電流超過變頻器額定電流 112%以上時,反時限特性的電子式電驛動作,變頻器輸出遮斷。 過載耐量:150%1分鐘	(OL2)	動作
	矩檢 出	用以保護機械負載及確認輸出轉矩。變頻器輸出電流超過過轉矩檢出準位時,馬達依參數 Pn48 之設定動作。	[] (OL3)	動作
散熱片 過熱		變頻器過運轉或入氣溫度過高造成散熱片 過熱,溫度檢出器動作,將輸出遮斷。	(OH)	動作

異常原因	對策
 電源容量不足。 配線壓降大,造成電源電壓低下。 同一電流系統有其他大容量馬達啟動時。 電源由發電機提供,而馬達急加速時。 電源側之電磁接觸器故障或接觸不良。 	檢查電源電壓。檢查電源容量及電源系統。
● 急加減速運轉。 ● 輸出側短路或接地。 ● 馬達容量大於變頻器容量。 ● 驅動高速等特殊類馬達。 ● 變頻器輸出側,突然投入馬達運轉。	異常原因可能會造成功率晶體 故障,所以要確實查明原因後, 才可再送電運轉。
減速時間太短。負向負載,回生能量太高。電源電壓太高。	● 煞車轉矩不夠時,請拉長減速時間或加煞車電阻。● 確認是否會有負方向之負載產生。● 檢查電源電壓。
● 過負載,低速長時間運轉,V/f 曲線設定不當等。 ● 馬達額定電流(參數 Pn26)設定錯誤。	● 調查造成過載的原因,調整運轉方式,V/f 曲線,馬達及變頻器容量。 ● 過載保護動作後,必須查明造成過載原因後,才可再送電運轉。否則會由於熱的累積造成馬達燒毀或變頻器故障。 ● 參數 Pn26 請確實依馬達銘板上的電流值來設定。 ● 以上對策均無效時,可降低載波頻率 Pn51 試看看。
機械負載異常或過負載造成流過馬達的 電流超過設定值。	確認機械使用情形,排除異常狀況或參數 Pn49 之設定值,調高到機械負載的容許範圍。
● 負載太大,V/f 曲線設定不當。 ● 入氣溫度太高。 ● 加減速頻繁且加速時間設定太短。	檢查負載大小, V/F 設定値(參數)。入氣溫度,請保持在 40℃以下。

保護機能		內容	顯示	多機能異常 接點輸出
散熱片過熱		 變頻器沒有輸出時,檢出散熱片溫度過 高。	[] [] (OH)	不動作
			(閃爍)	
(主回	医保護 路電壓	變頻器沒有輸出時,檢出主回路電壓低於檢出準位。		不動作
	足)	檢出準位: 220V 單/三相,約 170V 以下 440V 三相 約 420V 以下	(閃爍)	
過電	 医保護	變頻器沒有輸出時,檢出主回路電壓高 於檢出準位。	[] _ (OV)	不動作
		檢出準位: 220V級 約 410V 440V級 約 820V	(閃爍)	
過轉矩檢出		用於機械保護或確認輸出轉矩。變頻器 輸出電流大於過轉矩檢出準位,。	(OL3) (関爍)	不動作
正反轉指令 同時投入		正反轉指令同時投入時間超過 500ms 時,變頻器依 Pn01 所設定的停止方法 選擇停止。	(EF) (関爍)	不動作
	庶斷信	外部遮斷信號輸入時,馬達自由運轉停止。該遮斷信號解除後,變頻器可瞬時 再輸出。	(BB) (関爍)	不動作
	加速中	加速時,馬達電流超變頻器額定電流170%(可設定)時,停止加速,以防止發生過載保護(OL1,OL2)及過電流(OC)跳脫。電流低於170%(可設定)可自動再加速。		
失速防止	運轉中	馬達電流超變頻器額定電流 160%(可設定)時,降低輸出頻率,使馬達負載電流下降,以防止過載保護(OL1,OL2)動作。當電流低於 160%(可設定)時可自動再加速到原先設定頻率。		不動作
	減速中	減速時由於回生能量會造成直流電壓過大,此時會停止減速以防止過電壓(OV)跳脫。當直流電壓下降時,可自動再減速。		

異常原因	對策
● 入氣溫度太高。	● 入氣溫度,請保持在 40℃以下。
電源電壓低下。	以電壓表量測主回路電壓,若電壓太 低時,則調整電源電壓。
電源電壓上昇。	以電壓表量測主回路電壓,若電壓太 高時,則調整電源電壓。
機械負載異常或載,造成馬達電流超 過設定值。	● 檢查機械負載狀況。 ● 將參數 Pn49 設定值提高到機械容 許值範圍。
 運轉順序不良。 3 線 / 2 線配線方式選擇不良。	◆ 檢查順序回路。◆ 再確認參數 Pn31、Pn32、Pn33之 設定。
_	_
加速能力不足。過載。欠相。	適當調整加減速時間(參數 Pn18~Pn21)。定速運轉時,減輕負載或加大變頻器容量。

保護機能	內容	顯示	多機能異常 接點輸出
接地保護	變頻器輸出端接地	(GF)	動作
外部異常 信號輸入	外部異常信號輸入時,變頻器輸出 遮斷。	[=](E3) [=](E4) [=](E5)	動作
	數位操作器傳輸異常-1	[][][] (PF00)	不動作
	數位操作器傳輸異常-2	[기투[] (PF01)	不動作
	NVRAM 故障(參數異常檢出)	(PF02)	不動作
控制機能 異常	CPU 內部的 A/D 故障	[[]] (PF03)	不動作
	RS-485 通信介面傳輸異常-1	['[-[]'- (PF04) (閃爍)	不動作
	RS-485 通信介面傳輸異常-2	デーロ: (PF05) (亮或閃爍)	不動作

異常原因	對策	
馬達絕緣不良。負載側配線不良。	檢查馬達繞線阻抗。檢查輸出端配線。	
發生外部異常。E3~5 分別對應於控制 回路端子③~⑤。	排除外部異常狀況。	
電源投入 5 秒後,數位操作器與變頻 器無法傳送資料。	檢查數位操作器與控制基板連接器 是否接好。	
電源投入後,數位操作器與變頻器可 傳送資料,但發生 2 秒以上的傳送異 常。	● 更換控制基板。	
● 外部雜訊干擾。 ● 過大的衝擊或振動。	● 將所設定的參數紀錄起來後,參數 Pn00 作初始化設定。 ● 切斷電源後,再重新送電,若仍異常,則更換控制基板。	
● 變頻器控制基板異常。	● 切斷電源後,再重新送電,若仍異常,則更換控制基板。	
使用 RS-485 通信介面(Pn71=X0XX) 時,在電源投入 5 秒後,變頻器無法由 RS-485 埠接到正確資料。	● 檢查通信接續是否良好? ● 確認通信軟體(PLC)是否正確?	
● 參數 Pn71=XX00 或 X0XX 時,若 RS-485 於資料傳輸中,發生資料傳送異常,則顯示 PF05。 ● 參數 Pn71=XX10 或 X011 選擇繼續 運轉時,若資料傳送異常,則閃爍顯示 PF05。 ● 異常原因爲外部雜訊干擾,過大振動、衝擊或通信接續不良等。	 將所所設定的參數紀錄起來後,以參數 Pn00 作初始化設定。 檢查通信接續是否良好? 關電後,再送電,若仍異常時,則請與本公司聯絡。 	

附錄

A. RS-485 通訊介面配線例

7200CX 標準內含 RS-485 通訊埠(端子 S+,S-),採用 MODBUS 通訊協定與外界通訊;若外加 PROFIBUS 通訊卡 (MA-SP, optional),則可以 PROFIBUS-DP 通訊協定與外界通訊。MODBUS 與 PROFIBUS-DP 通訊之系統應用配線如下:

a) MODBUS 通訊協定之配線例




圖 14. MODBUS 通訊配線

- 1. 若系統控制器(Host Controller) 具有 RS-485 介面時,可直接與7200CX之 RS-485 通訊埠直接連線,但若系統控制器不具 RS-485 介面,只有 RS-232 介面時,需經 RS-485/RS-232 轉接器才可以與7200CX之 RS-485 通訊埠連線。
- 2. 採用 MODBUS 通訊協定與外界通訊時,最多可並聯 32 台變頻器,當多台連接時,最後一台之 RS-485 通訊埠兩端要並接一個 220 Ω 電阻。
- 3. 請參考「7200CX RS-485MODBUS 之通訊機能應用手冊」。

b) PROFIBUS 通訊協定之配線例

● MA-SP PROFIBUS 需獨立安裝於變頻器本體外部,且一片 MA-SP 卡最多可連接 2 台 7200CX;另,使用 MA-SP 卡時, 需外加 DC24V 電源。





圖 15. PROFIBUS 通訊配線

- PROFIBUS 通訊卡,最多可並聯 32 台變頻器(而一片 MA-SP 卡最多可連接 2 台 7200CX 變頻器,所以最多需 16 片 MA-SP 卡),最後一片 MA-SP 卡,需並接 220 Ω 終端電阻。
- 每片 MA-SP 卡消耗功率 24V, 100mA, 所以需視所並接的 MA-SP 卡個數選適當容量之 DC24V 電源供應器。
- 請參考「7200CX PROFIBUS-DP 之通訊機能應用手冊」。

B. RS-232 串列涌訊介面接線例


7200CX 之 LCD 數位操作器經由 CN1 之 RS-232 通訊埠與控制基板連線,利用 CN1 亦可與外部 PC 連線,CN1 為一非絕緣型(Non-isolated) RS-232 介面,通訊速率 2400bps,8 位元 data,1 位元 stop,接線方式如下:

● CN1 採用 6PIN 標準電話接頭,各腳位定義如下:




腳位	訊號名稱		
1	V _{CMD}		
2	5V		
3	Tx		
4	0V		
5	Rx		
6	0V		

● CN1 與 PC 連線接線例:



C. 256 段速控制


- 7200CX 利用變頻器本身的多機能端子③~⑤最高可設定 8 段 運轉速度;當使用 256 段速擴充卡(CX-256)作數位式指令之 設定時,最高可設定 256 段運轉速度。
- 1) 256 段速擴充卡(CX-256)安裝及配線



2) 端子機能說明

		指令型式			
ַּלַ	端子	二進位輸入指 令(Pn75=2或3) *1	BCD輸入指令 (Pn75=0 或 1) *2		備註
變	① (TC1)	2 ⁰	1		● 輸入信號
頻器	② (TC2)	2 ¹	2	x10 ⁰	0:"開" 1:"閉"
本	③ (TC3)	2 ²	4	XIU	
體端	④ (TC4)	2 ³	8		TC6 ~TC10 與 TC11 短路
子	⑤ (TC5)	2 ⁴	1		● 二進位輸入或 BCD
	TC6	2 ⁵	2	X10 ¹	輸入可利用參數 Pn75 設定(請參考
01/ 050	TC7	2 ⁶	4	XIO	72 頁說明)
CX-256 擴 充 卡	TC8	2 ⁷	8		端子螺絲尺寸為M2.6
	TC9	正/反轉控制信號 (0:正轉,1:反			
	TC10	SET(讀取)信號 *	3		
	TC11	指令共同點信號((0V)		

- *1. 二進位輸入指令型式,最高可設定 256 段速 (2 進位 8bit=2⁸=256,0~255) 。
- *2. BCD 輸入指令型式,最高可設定 160 段速(2位數 BCD=0~159)。
- *3. 端子 TC10 爲 SET 信號(讀取資料的信號),下圖爲讀取數位指令時的時序圖,若將 TC10 與 TC11 短路,則可連續讀取資料。



3) 機能說明

- 7200CX 要在 Local 模式下才可使用 256 段速擴充卡(CX-256) 來設定頻率指令,相關參數如下:
 - ① 設定在 Local 模式: Pn71=X1XX
 - ② 頻率指令設定由控制回路端子輸入: Pn01=XXX0
 - ③ 運轉・停止命令由數位操作器設定: Pn01=XX1X
 - ④ 設定 256 段速機能有效: Pn74=1
 - ⑤ 選擇 256 段速頻率指令型式 Pn75,如下表所示。

Pn75 設定値	指令 型式	頻率指令單位	設定範圍	備註
0	BCD	頻率上限 Pn44 159	0~ 頻率上限 Pn44 Hz	_
1	BCD	1Hz	0~159 Hz	輸出頻率 受頻率上 限Pn44限 制
2	二進位 (Binary)	頻率上限 Pn44 255	0~頻率上限 Pn44 Hz	_
3	二進位 (Binary)	1Hz	0~255Hz	輸出頻率 受頻率上 限 Pn44 限 制